

Księga BHP dla kontrahentów

Spis treści

1.	Podstawowe informacje	3
2.	Szkolenie przed przystąpieniem do pracy	3
3.	Przystąpienie do pracy.....	3
4.	Poruszanie po terenie zakładu.....	4
5.	Środki ochrony indywidualnej	6
6.	Bezpieczeństwo elektryczne	7
7.	Procedura LOTO.....	8
8.	Praca z narzędziami	8
9.	Praca na wysokości	9
10.	Prace pożarowo niebezpieczne	11
11.	Prace w przestrzeniach zamkniętych	12
12.	Butle z gazem	12
13.	Urządzenia podnoszące, dźwigi.....	13
14.	Substancje chemiczne	15
15.	Inne prace.....	15
16.	Awarie, wypadki, zdarzenia.....	16
17.	Odpady	17
18.	Upomnienia	18
19.	Taryfikator kar	19
20.	Dane osobowe.....	19

1. Podstawowe informacje

Podwykonawca odpowiada za zapewnianie, że ich pracownicy, dalsi podwykonawcy i agenci spełniają wymagania niniejszego przewodnika dotyczącego BHP, ochrony środowiska, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów regionalnych, państwowych i lokalnych podczas wszystkich swoich zakontraktowanych prac.

Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji, że podwykonawca i wszyscy jego pracownicy spełniają warunki kontraktowe.

Działania i wyniki pracy podwykonawcy będą podlegały audytowi i ocenie za pośrednictwem działu BHP i Ochrony Środowiska oraz Koordynatora projektu, zapewniając stałą zgodność z przepisami, procedurami i wymaganiami firmy.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej książki lub innych wątpliwości dotyczących zagadnień w niej zawartych oraz danej operacji czy czynności, należy skontaktować się z koordynatorem projektu.

Wymagania zawarte w Księdze BHP dla kontrahentów są dodatkiem do warunków i postanowień każdej Umowy lub Zamówienia między podwykonawcą a firmą i stanowią ich integralną część.

2. Szkolenie przed przystąpieniem do pracy

Podwykonawca przed przystąpieniem do pracy przechodzi szkolenie wstępne zgodne z Księgą BHP, przepisami BHP, przepisami ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej związane w wykonywaną pracę, które prowadzi Dział BHP lub Koordynator Projektu.

Koordynatorzy projektu przechowują dokumenty dotyczące wszystkich szkoleń dla pracowników.

3. Przystąpienie do pracy

Przed przystąpieniem do pracy na terenie firmy Podwykonawca ma obowiązek skontaktować się z koordynatorem projektu w celu określenia, jakie wymagania związane z ochroną zdrowia i życia oraz identyfikacją są wymagane podczas wykonywania prac na terenie zakładu. Od personelu podwykonawcy jest wymagane przedstawienie dokumentów wydanych przez organy państwowe, które potwierdzają ich kwalifikacje niezbędne do wykonania prac na terenie zakładu. Firma zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy podwykonawcy, który odmawia spełnienia lub nie może spełnić wymagań państwowych lub firmy.

Podstawowe zasady przed przystąpieniem do pracy:

- Dla każdego zespołu pracowników firmy zewnętrznej konieczne jest wyznaczenie upoważnionego kierownika prac.
- Pracownicy firm zewnętrznych muszą być ubrani w kamizelki odblaskowe oraz posiadać niezbędne środki ochrony indywidualnej konieczne do wykonywania pracy.
- Pracownicy firm zewnętrznych mają prawo przebywać: na obszarze, w którym prowadzone są prace, na stołówce, w toaletach, innych pomieszczeniach socjalnych po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem projektu.

- Podwykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich materiałów, narzędzi i wyposażenia używanego podczas prowadzenia prac, niezależnie od tego czy jest jego własnością, czy jest przez niego wypożyczony.
- Firma zabrania zatrudniania osób w wieku poniżej 18 lat do prac szczególnie niebezpiecznych.
- Wszystkie paczki, wyposażenie i pojazdy wprowadzane na teren zakładu podlegają kontroli.
- Podwykonawcy dopuszczeni do kontaktu z własnością firmy muszą zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz pracownikom znajdującym się w pobliżu. Wszelkie bójki, niestosowne żarty, bycie pod wpływem lub posiadanie alkoholu i/lub narkotyków, hazard, nagabywanie, kradzież, zachowanie niemoralne lub nieodpowiednie są surowo zabronione oraz karane zgodnie z taryfikatorem kar.
- Pojazdy podwykonawcy powinny być parkowane wyłącznie w obszarach wyznaczonych przez koordynatora projektu.
- Podwykonawcy nie mogą blokować dostępu do wyposażenia ratunkowego, hydrantów oraz gaśnic.
- Podwykonawcy nie mogą korzystać z hydrantów bez wcześniejszej zgody.
- Wyposażenie i materiały powinny być przechowywane w odpowiedni sposób.
- Żadne materiały nie powinny być składowane na zewnątrz bez zgody koordynatora projektu. Materiały powinny być podpisane i oznakowane nazwą podwykonawcy.
- Nie należy układać przewodów elektrycznych w poprzek przejść.
- Należy natychmiast zgłaszać zagrożenia poślizgnięciem czy potknięciem nadzorcy obszaru lub koordynatorowi projektu.
- Nie należy składować materiałów niebezpiecznych bez zgody działu BHP i Ochrony Środowiska.
- Przed rozpoczęciem prac szczególnie niebezpiecznych należy uzupełnić *Załącznik 4. Pozwolenie na prace szczególnie niebezpieczne* i otrzymać zgodę na wykonywanie takich prac.
- Przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych należy uzupełnić *Załącznik 5. Pozwolenie na prace pożarowo niebezpieczne*.

4. Poruszanie po terenie zakładu

Pojazdy kontrahentów

Pracownicy podwykonawcy parkują swoje prywatne pojazdy wyłącznie w obszarach wyznaczonych przez firmę lub koordynatora projektu. Firma nie bierze żadnej odpowiedzialności za pojazdy lub przedmioty w pojazdach zaparkowanych na terenie zakładu.

Pojazdy i wyposażenie nie może blokować wyjść, przejść, obszarów załadunku, hydrantów przeciwpożarowych czy sprzętu ratowniczego.

Podwykonawcy nie mogą prowadzić intensywnych prac naprawczych czy konserwacyjnych w pojazdach zaparkowanych na terenie zakładu.

Kierowcy muszą przestrzegać wszystkich przepisów i znaków dla ruchu oraz dysponować aktualnym prawem jazdy dla używanych pojazdów.

Wszystkie pojazdy podlegają kontroli podczas wjazdu na teren zakładu i opuszczania go.

Po zaparkowaniu silniki pojazdów muszą być wyłączone.

Pasażerów nie wolno przewozić na pakach ciężarówek.

Kierowcy przez cały czas uważają na pieszych.

Pojazdy, włącznie z pojazdami wypożyczonymi, które znajdują się na terenie zakładu, które są używane wewnątrz lub na zewnątrz, muszą być oznakowane nazwą podwykonawcy, który z nich korzysta.

Wszystkie wypadki należy bezzwłocznie zgłaszać służbie BHP działającej w zakładzie.

Pojazdy przemysłowe

Przemysłowe pojazdy silnikowe obejmują między innymi wózki widłowe, samochody elektryczne, podnośniki, pojazdy kołowe, dźwigi i sprzęt podnoszący.

Podwykonawcy muszą zapewnić swoje własne przemysłowe pojazdy silnikowe, które są w odpowiednim stanie i spełniają normy bezpieczeństwa. Podwykonawcom nie wolno używać pojazdów należących do firmy bez zezwolenia ze strony wyznaczonego koordynatora projektu oraz kierownika danego obszaru.

Prędkość przemysłowych pojazdów silnikowych w obszarach produkcyjnych, obszarach o intensywnym ruchu pieszym i obszarach o znacznym stopniu ryzyka jest ograniczona do 10 km/h.

Operatorom takich pojazdów zabrania się prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy i używania innych narzędzi podczas jazdy w celu uniknięcia rozproszenia uwagi. Dozwolone są jednak środki ochrony przed hałasem, takie jak nauszniki czy zatyczki.

Podwykonawcy muszą zachować kopię raportu z corocznej inspekcji przeprowadzonej przez wykwalifikowaną osobę w odniesieniu do każdego pojazdu wjeżdżającego na teren zakładu. Kopia raportu z takiej inspekcji musi przez cały czas znajdować się w pojeździe. Data inspekcji musi dotyczyć najdalej ubiegłego roku.

Podwykonawcy są odpowiedzialni za codzienne inspekcje przemysłowych pojazdów silnikowych, a dokumenty potwierdzające taką inspekcję muszą przez cały czas znajdować się w pojeździe.



Jeśli dany pojazd zostanie uznany za niesprawny, należy go usunąć z zakładu i nie wolno sprowadzać z powrotem do momentu przeprowadzenia napraw wszystkich elementów i uzyskania raportu z nowej kontroli.

Operatorzy pojazdów powinni zostać przeszkoleni w zakresie ich bezpiecznej obsługi i powinni nosić ze sobą dowód szkolenia w danej postaci (zezwolenie, karta, kopia raportu itd.) oraz okazywać je na żądanie.

Do budynków mogą wjeżdżać tylko pojazdy wymagane do wykonania danej pracy.

Zabrania się używania samodzielnie wykonanych przedłużeń dla wideł.

Podwykonawcy nie mogą używać żadnych pojazdów silnikowych czy sprzętu jezdnego z zasłoniętym widokiem do tyłu, chyba, że pojazd jest wyposażony w sygnał cofania, który można usłyszeć wśród dźwięków otoczenia.

Obszary w zakładzie, w których używane będą pojazdy, powinny być oceniane pod kątem niebezpiecznych warunków i można w nich używać wyłącznie pojazdów przeznaczonych do użytkowania w takich właśnie warunkach.

Przemysłowe pojazdy silnikowe używane na parkingach lub na drogach muszą pracować z włączonymi migającymi światłami ostrzegawczymi. Jeśli taka praca wiąże się z kilkoma wyjazdami przez kilka godzin lub więcej, Koordynator Projektu musi współpracować z zakładowym działem BHP i Ochrony Środowiska w celu skoordynowania działań z innymi operacjami w zakładzie, na które może mieć ona wpływ (np. ruch pieszych czy pojazdów).

Zaparkowane wózki widłowe muszą mieć widły opuszczone do poziomu ziemi.

Niepilnowane pojazdy nie mogą mieć uruchomionych silników.

W przypadku powiadomienia o alarmie wewnątrz budynku, pojazdy muszą być zaparkowane w taki sposób aby nie blokowały wejść, wyjść, dróg ewakuacyjnych, ścieżek dla pieszych i dróg transportowych a także mieć wyłączone silniki.

Pojazdy lub sprzęt z czynnymi wyciekami nie może opuszczać zakładu. Podwykonawca powinien naprawić lub opanować wszelkie wycieki w pojazdach lub sprzęcie przed opuszczeniem zakładu.

Jazda na sprzęcie budowlanym w roli pasażera jest zabroniona.

Holowanie i inne formy ciągnięcia ładunków za pomocą wideł wózka jest zabronione.

Operatorzy pojazdów muszą przestrzegać lokalnych przepisów (np. ograniczenia prędkości, obszary zakazane).

Operatorzy pojazdów muszą przez cały czas używać pasów bezpieczeństwa (jeśli producent wyposażył pojazd w pasy).

5. Środki ochrony indywidualnej

Podwykonawcy muszą zaopatrzyć pracowników w osobisty sprzęt ochronny i wyposażenie (PPE) oraz wymagać jego używania od swoich pracowników i pracowników swoich dalszych podwykonawców. Sprzęt ochrony osobistej nie może podlegać modyfikacjom ani być używany w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

WZROK	Pracownicy muszą nosić okulary ochronne z osłonkami bocznymi. Okulary ochronne z osłonkami bocznymi należy nosić pod przyłbicami spawalniczymi i osłonami na twarz.
SŁUCH	Ochrona słuchu jest wymagana we wskazanych i oznakowanych obszarach dużego hałasu oraz podczas przeprowadzania czynności związanych z generowaniem dużego hałasu.
DROGI ODDECHOWE	Podwykonawcy muszą wyposażać swoich pracowników w środki ochrony dróg oddechowych w celu zabezpieczenia ich przed działaniem szkodliwego pyłu, oparów, dymów i gazów, kiedy środki inżynieryjne i administracyjne nie są wystarczające. Przedstawiciele działu BHP i Ochrony Środowiska informują podwykonawcę, czy praca w określonym miejscu wymaga środków ochrony dróg oddechowych.
DŁONIE	Podwykonawcy muszą wyposażać swoich pracowników w rękawice chroniące przed środkami chemicznymi, gorącem, zimnem itd. Rękawic nie należy nosić w pobliżu ruchomych części maszyn, takich jak pasy, krążki i koła zębate.
STOPY	W przypadku prac związanych z budową i remontami oraz w przypadku wykonywania prac na obszarze hal produkcyjnych wymagane jest obuwie ochronne.
GŁOWA	Kaski są obowiązkowe podczas wykonywania prac na obszarze magazynów oraz podczas prac na wysokości lub prac związanych z zawieszonymi ładunkami.

6. Bezpieczeństwo elektryczne

Odstłonięte części elektryczne pod napięciem powinny zostać odcięte od zasilania i zamknięte przed rozpoczęciem prac na nich lub w pobliżu nich.

Jeśli Koordynator Projektu uzna, że odcinanie od zasilania odstłoniętych części elektrycznych pod napięciem stwarza dodatkowe zagrożenie lub nie jest wykonalne ze względu na projekt wyposażenia lub ograniczenia operacyjne, wykwalifikowany personel podwykonawcy i koordynator projektu opracują określone zasady dla bezpieczeństwa pracy związanej z zasilaniem. Zasady pracy umożliwią ochronę przed pośrednim lub bezpośrednim kontakcie ciała za pomocą narzędzi lub materiałów i będą odpowiednie do warunków pracy przy danym poziomie napięcia.

Nigdy nie wolno przeprowadzać kabli przedłużających przez drzwi czy otwory okienne oraz w sposób umożliwiający potknięcie.

Przenośne urządzenia elektryczne i kable przedłużające powinny być zatwierdzone dla środowiska pracy i utrzymywane w dobrym stanie.

Gniazdka (120 V) na budowach, niebędące częścią stałego okablowania budynku lub konstrukcji powinny być wyposażone w przełączniki różnicowoprądowe.

Koordynator projektu powinien wskazać strefę wyłączenia wokół odstłoniętych źródeł pod napięciem.

Jedynie wykwalifikowani elektrycy podwykonawcy mogą wchodzić do podstacji i/lub pomieszczeń transformatorowych i to dopiero po uzyskaniu specjalnego pozwolenia ze strony koordynatora projektu. Wszystkim innym osobom przez cały czas musi towarzyszyć wykwalifikowany personel firmy.

Podwykonawcy muszą zapewnić wyłączniki różnicowoprądowe przez cały czas używania kabli elektrycznych w celu zapewnienia pracownikom ochrony przed zwarciem doziemnym.

Używanie taśmy izolacyjnej dla tymczasowych napraw wytartych przewodów jest zabronione.

Kabli przedłużających nie wolno mocować za pomocą zszywek, wieszać na gwoździach czy podwieszać za pomocą drutu.

Wszystkie lampy do oświetlenia ogólnego powinny być osłonięte przed przypadkowym kontaktem lub stłuczeniem. Gniazda metalowe muszą być uziemione.

7. Procedura LOTO

Podwykonawcy muszą ograniczać dostęp do obszarów roboczych przez nieupoważnione osoby w miejscach, w których źródła energii są odcięte od zasilania.

W stosownych przypadkach obszar powinien być zabezpieczony i oznakowany, aby ostrzec pracowników przed trwającym procesem odcinania od zasilania.

W celu uniemożliwienia używania przełączników, zaworów, elementów wyposażenia itd., w przypadku, których może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia wyposażenia, należy używać standardowych urządzeń zabezpieczających i znaczników „Niebezpieczeństwo”.

Każdy pracownik podwykonawcy i dalszych jego podwykonawców wykonujących operacje związane z odcinaniem zasilania wyposażenia lub systemów powinien umieścić własną blokadę i oznakować na każdym źródle energii wymagającym odcięcia zasilania, a każdy pracownik powinien podpisać i oznaczyć datą takie oznakowanie. Oznakowanie musi nosić nazwisko pracownika, nazwę podwykonawcy, dla którego pracuje, datę instalacji blokady oraz przyczynę wymaganego zabezpieczenia.

Każdy pracownik zespołu wykonującego pracę, a w szczególności kierownik grupy powinien weryfikować zerowy stan energii dla każdego zagrożenia związanego z przeprowadzanymi pracami.

Pracownicy podwykonawcy powinni zdejmować zawieszki i blokady dopiero po zakończeniu prac.

Rozszerzone wymagania w zakresie zabezpieczania muszą być koordynowane z koordynatorem projektu.

8. Praca z narzędziami

Narzędzia ręczne muszą być w dobrym stanie, tzn. naostrzone, czyste, nasmarowane, opakowane i nieużyte.

Narzędzia podlegające uderzeniom (dłuta, wiertła z końcówką gwiazdową) mają tendencję do spłaszczania czubków i należy je przechowywać w pokrowcach w celu uniknięcia odpadających okruchów.

Narzędzi nie wolno używać niezgodnie z ich możliwościami i przeznaczeniem.

Narzędzi ani innych materiałów nie wolno pozostawiać na drabinkach rozkładanych, rusztowaniach, dachach i w miejscach, z których mogą spaść.

W miejscach, gdzie używane są łatwopalne rozpuszczalniki i w których iskry mogą wywołać eksplozję, należy używać narzędzi niekrzeszących.

Drewniane rękojeści narzędzi muszą być wolne od drzazg i pęknięć oraz mocno osadzone w narzędziu.

Podwykonawcy muszą utrzymywać wszystkie przenośne narzędzia elektryczne, przewody elektryczne i przewody pneumatyczne w dobrym stanie. Wadliwe lub uszkodzone narzędzia i przewody muszą być oznakowane „Nie używać” i natychmiast usuwane z miejsca pracy.

Podwykonawcy muszą zapewnić wyłączniki różnicowoprądowe przez cały czas używania przenośnych narzędzi elektrycznych w celu zapewnienia pracownikom ochrony przed zwarcieniem doziemnym.

Przewody i węże muszą być chronione przed uszkodzeniami i układane na obszarze roboczym w sposób uniemożliwiający potknięcie się i uszkodzenie przewodu lub węża.

Pneumatyczne narzędzia elektryczne muszą być zabezpieczane za pomocą środków uniemożliwiających narzędziu przypadkowe odłączenie.

Narzędzi nie należy wieszać ani opuszczać, trzymając za węże/przewody.

Wszystkie pneumatycznie napędzane gwoździarki, zszywacze i inne tego typu wyposażenie działające na zasadzie dopływu sprężonego powietrza z ciśnieniem większym od 100 psi muszą być wyposażone w urządzenia zabezpieczające na dyszach w celu uniknięcia wystrzelenia elementy mocującego, chyba, że dysza jest w kontakcie z powierzchnią roboczą.

Podwykonawcom nie wolno używać narzędzi i wyposażenia należącego do firmy bez zgody kierownika lub odpowiednich służb w zakładzie.

9. Praca na wysokości

Przed przystąpieniem do prac należy ocenić ryzyko takich prac i dobrać odpowiedni sprzęt, sposób wykonywania pracy oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Dla każdego pracownika pracującego na wysokości powyżej 1 m należy zapewnić kask ochronny z zapięciem podbródkowym. Przystępując do pracy na drabinie należy rozważyć, czy pracy nie można wykonać w inny sposób (np. za pomocą zwyżki).

Pracując na drabinie należy mieć zawsze 3 punktu podparcia.

Przy pracy na wysokości powyżej 3 m pracownicy muszą posiadać kask ochronny z zapięciem podbródkowym oraz odpowiedni sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości dobrany do wykonywanych prac (szelki bezpieczeństwa, urządzenia samohamowne itd.) .

Sprzęt do ochrony przed upadkiem musi być przeglądnięty, być w dobrym stanie. Przed przystąpieniem do pracy należy wykonać ocenę wizualną takiego sprzętu.

W przypadku prac na dachach należy zapewnić odpowiedni system barierek zgodnie z instrukcją IN-15 oraz polskimi przepisami prawa.

Dodatkowe systemy ochrony przed upadkiem muszą być używane w sytuacji, kiedy użycie głównego systemu nie jest praktyczne ani możliwe do zastosowania.

Wszyscy pracownicy podwykonawcy, którzy będą prowadzić prace na wysokościach, muszą być w pełni przeszkoleni do takiej pracy oraz pod kątem używania wyposażenia ochronnego.

ZWYŻKI	Prace na wysokości należy prowadzić po uzyskaniu zezwolenia. Ładunków nie należy zawieszać nad głowami osób ani nad używanymi obszarami budynków. Podwykonawcy muszą zabezpieczyć teren za pomocą słupków lub taśmy ostrzegawczej i umieszczać znaki ostrzegające pieszych i osoby przebywające w pobliżu o pracy odbywającej się w górze. Podczas określania odległości ustawienia bariery od obszaru roboczego należy brać pod uwagę długość używanych materiałów i ich potencjał ruchu poziomego oraz odbicie od powierzchni ziemi w przypadku upadku z wysokości. Określona odległość powinna pozwalać na zatrzymanie tego typu zagrożeń w granicach zabarykadowanego obszaru.
DRABINY	Przenośnych drabin metalowych i przewodzących prąd nie należy używać w pobliżu przewodów lub wyposażenia pod napięciem. Drabiny należy zabezpieczać w celu uniknięcia ich przesuwania, poślizgu, potrącenia lub przewrócenia. Drabin nie należy nigdy mocować do rur, przewodów czy kanałów wentylacyjnych używanych w zakładzie. Drabiny należy opuszczać i bezpiecznie przechowywać po zakończeniu każdego dnia pracy. Drabin nie należy umieszczać przed drzwiami czy otworami drzwiowymi, jeśli nie są one monitorowane przez osobę asekurującą lub zablokowane w celu uniknięcia kontaktu z drabiną. Jeśli całego ruchu wokół drabiny nie można przekierować, drabina musi zostać zabezpieczona przed przypadkowym przewróceniem. Koordynator projektu powinien dopilnować zamknięcia przejść, korytarzy i wybrać alternatywne trasy ruchu. W celu wyznaczenia stref wyłączenia, wokół drabiny należy umieścić znaki ostrzegawcze, taśmę i pachołki. Drabin składanych nie wolno używać w roli drabin prostych. Górny lub pierwszy poniżej górnego stopień drabin składanych nie powinien być używany, jako stopień czy podnózek. Drabin należy używać wyłącznie do celów, do których zostały one przeznaczone. Z drabin należy usuwać olej, smar i inne substancje stwarzające ryzyko poślizgnięcia się. Drabiny pozbawione własnej podpory powinny być wiązane lub w inny sposób mocowane w celu uniknięcia przypadkowego przemieszczenia. Drabiny pozbawione własnej podpory powinny być używane pod kątem, przy którym odległość pozioma od górnej części podpory do dołu drabiny wynosi około jedną czwartą długości roboczej drabiny. Drabiny powinny być sprawdzane wzrokowo przez kompetentną osobę i zatwierdzane do użycia przed rozpoczęciem prac. Każdy użytkownik powinien wzrokowo sprawdzić drabinę przed jej użyciem. Podczas wychodzenia na drabiny z przedłużeniem, należy pamiętać, że służy ono do podpierania się dłonią w celu utrzymania 3 punktów podparcia. Nie można wychodzić na stopnie powyżej skrzyżowania szczebli.
PRACA NA DACHACH	Dostęp do dachów wymaga wcześniejszego zezwolenia ze strony koordynatora projektu. Pracownicy wykonujący pracę w odległości do 3 m od krawędzi dachu muszą zapoznać się z wymaganiami w zakresie zgodności dla ochrony przed upadkiem z koordynatorem projektu przed rozpoczęciem zadania. Pracownicy podwykonawcy pracujący samodzielnie na dachu muszą uzyskać wcześniejszą zgodę koordynatora projektu. Pracownikom nie wolno wchodzić na dach w niesprzyjających warunkach pogodowych, chyba, że uzyskają zgodę koordynatora projektu oraz działu BHP i Ochrony Środowiska.
RUSZTOWANIA	Wszystkie rusztowania powinny być kontrolowane przez wykwalifikowaną osobę wyznaczoną przez podwykonawcę, jak również oznakowywane i podpisywane, jako przekazane do użytku. Podczas wznoszenia i demontażu rusztowań należy używać środków ochrony przed upadkiem.

	Kompetentna osoba wyznaczona przez podwykonawcę powinna codziennie kontrolować rusztowania w celu zachowania ich integralności. Podpory lub punkty kotwiczenia rusztowań powinny być sprawne, sztywne i zdolne do utrzymania całkowitego ładunku bez osiadania czy przemieszczania się. Poręcze i deski krawężnikowe powinny być instalowane na wszystkich otwartych stronach i końcach platform rusztowania, które znajdują się wyżej niż 1,2 m powyżej ziemi lub podłogi. Rusztowania powinny być wyposażone w drabinki wejściowe lub odpowiednie środki bezpieczeństwa. Pracownikom nie wolno wspinać się na poręcze, uchwyty czy elementy usztywniające ani pracować, stojąc na nich. Pracownikom nie wolno znajdować się na rusztowaniach mobilnych, kiedy są one przesuwane. W przypadku używania wolnostojących, ręcznie przesuwanych rusztowań, ich wysokość nie może przekroczyć czterokrotnego rozmiaru podstawy.
--	---

10. Prace pożarowo niebezpieczne

Na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych wymagane jest pozwolenie od działu BHP i Ochrony Środowiska. O takie pozwolenie wnioskuje koordynator projektu. **Do prac pożarowo niebezpiecznych zaliczamy:**

- Spawanie i wycinanie gazowe,
- Spawanie łukiem elektrycznym,
- Wszelkie prace z wykorzystaniem palników i innych źródeł ognia,
- Lutowanie,
- Szlifowanie,
- Cięcie podczas którego wytwarzane są iskry,
- Prace z wykorzystaniem kadzi ze smołą i kotłów,
- Inne działania związane z wytwarzaniem iskiei.

Przed przystąpieniem do pracy należy zwrócić uwagę na zagrożenia: sprzęt pod napięciem, rury pod ciśnieniem lub zawierające zanieczyszczenia, wejścia do przestrzeni zamkniętych.

Zezwolenia na pracę gorącą są wydawane dla ciągłej zmiany u jednego podwykonawcy dla określonej operacji i muszą być dostępne w miejscu pracy.

Podwykonawca zapewnia odpowiedni sprzęt gaśniczy (np. koce gaśnicze, niepalne osłony, zasłony i gaśnice) i udostępnia go bezzwłocznie we wszystkich miejscach, w których prowadzone są prace.

Przed rozpoczęciem prac należy uwzględnić i ocenić następujące aspekty związane z ochroną przeciwpożarową:

- Materiały palne muszą być odsuwane na odległość przynajmniej 11 m od miejsc, w których prowadzone są prace gorące. Jeśli materiałów palnych nie można przenieść, należy użyć ognioodpornych osłon czy zasłon.
- Łatwopalne ciecze należy usuwać z obszaru lub całkowicie izolować od miejsc prowadzenia prac gorących. Koordynator projektu musi zostać powiadomiony o przypadku zużycia jakiegokolwiek sprzętu przeciwpożarowego.
- Bariera dla pracy gorącej musi być ognioodporna.
- Należy usunąć wszystkie ciecze łatwopalne.

- Otwory w podłogach, ścianach należy zamknąć lub zakryć, włącznie z odpływami w podłodze.
- Łatwopalny pył musi być usuwany z miejsca prowadzenia prac gorących.
- Sąsiednie podłogi wykonane z materiałów palnych muszą być chronione osłonami ognioodpornymi.
- Pracownicy podwykonawcy są informowani o lokalizacji najbliższego ręcznego ostrzegacza pożarowego.
- Podwykonawcy mają obowiązek dostarczać własne gaśnice odpowiedniej klasy dla danego rodzaju zagrożenia.
- Osoby odpowiadające za nadzorowanie przypadków pożaru powinny zostać przeszkolone w zakresie używania przenośnych gaśnic.

11. Prace w przestrzeniach zamkniętych

Podwykonawcy muszą stosować się do procedur wejścia do przestrzeni zamkniętych obowiązujących w firmie. Muszą również uzyskać zezwolenie na wykonywanie prac w przestrzeni zamkniętej.

Przed wejściem podwykonawca zapozna się z wypełnionym zezwoleniem na wejście wraz z koordynatorem projektu lub personelem działu BHP i Ochrony Środowiska. Koordynator projektu zachowa kopię takiego zezwolenia.

„Przestrzenie zamknięte wymagające zezwolenia” są identyfikowane i oznakowywane za pomocą znaku w pobliżu wejścia z napisem:



Przed wejściem do „Przestrzeni zamkniętej wymagającej zezwolenia” wymagane jest odpowiednie szkolenie w zakresie wchodzenia do takich przestrzeni.

Podwykonawcy muszą zapewnić cały odpowiedni sprzęt i personel dodatkowy przed wejściem do „Przestrzeni zamkniętej wymagającej zezwolenia”.

Koordynator kontraktu/projektu powinien koordynować procedurę uzyskania zezwolenia na wejście do „Przestrzeni zamkniętej wymagającej zezwolenia” i zapewnić informacje związane z zagrożeniami i operacjami wejścia.

Przestrzenie zamknięte niewymagające zezwolenia wymagają zastosowania systemu osoby asekurującej oraz ciągłego monitorowania powietrza.

12. Butle z gazem

Cylindry ze sprężonym gazem muszą być odpowiednio ustawiane we właściwym miejscu przy odpowiednich przenośnikach lub mocowaniach. Cylindry muszą być przechowywane z dala od miejsc prowadzenia prac związanych ze spawaniem czy cięciem, aby nie lądowały na nich iskry, gorący żużel czy płomień. Jeśli nie jest to praktyczne, należy zastosować osłony przeciwogniowe. Cylindrów nie powinno się umieszczać w miejscach, w których mogą mieć styczność z obwodami elektrycznymi.

Zawory cylindrów muszą być zamykane i zabezpieczane nakładkami ochronnymi, kiedy cylindry są transportowane, przenoszone, przechowywane lub nieużywane.

Jeśli w cylindrze dojdzie do wycieku, należy przeprowadzić procedury ratunkowe. niezwłocznie zawiadomić koordynatora projektu oraz służby BHP i Ochrony Środowiska.

Cylindry z gazem, które są uszkodzone lub mają widoczne ślady rdzy czy kamienia mogącego osłabić pojemnik, nie będą używane i powinny jak najszybciej zostać usunięte z zakładu.

Cylindry muszą być na stałe etykietowane lub oznakowywane, aby możliwe było zidentyfikowanie gazu w cylindrze. Cylindry muszą być mocowane i przechowywane w taki sposób, aby etykieta była widoczna.

Przewody cylindrów są okresowo sprawdzane i testowane pod kątem przecieków.

W przypadku przechowywania cylindrów ze sprężonym gazem, gazy łatwopalne, takie jak acetylen czy wodór muszą być oddzielane od gazów utleniających się, takich jak tlen czy tlenek azotu na odległość 6 m lub oddzielane barierą ognioodporną.

Cylindry przenoszone są poprzez przechylenie i toczenie wzdłuż dolnej krawędzi lub z wykorzystaniem wózków do transportu. Wszystkie cylindry należy obsługiwać z dużą ostrożnością.

Cylindrów nie należy transportować w poziomie na wózkach widłowych.

Cylindry ze sprężonym gazem nie powinny być przenoszone w przestrzenie zamknięte, o ile nie służą do dostarczania powietrza do oddychania.

Przechowywane cylindry z tlenem (zatwierdzone przez koordynatora projektu) są oddzielane do cylindrów z paliwem gazowym lub materiałami palnymi (w szczególności z olejem lub smarem) na odległość przynajmniej 6 metrów lub za pomocą niepalnej bariery o wysokości przynajmniej 1,5 m ze wskaźnikiem odporności ogniowej minimum 0,5 h.

13. Urządzenia podnoszące, dźwigi

Podnoszenia

Urządzenia podnoszące (wysięgnik, nożyce, podnośniki itd.) oraz inne montowane na pojazdach platformy podnoszone muszą być używane zgodnie z obowiązującymi w branży przepisami i normami oraz spełniać wymagania dla przemysłowych pojazdów silnikowych w zakładzie.

Wszyscy pracownicy obsługujący urządzenia podnoszące muszą być odpowiednio przeszkoleni w zakresie takiej obsługi.

Pracownicy pracują wyłącznie na podłodze urządzenia podnoszącego. Wspinanie się na poręcz, uchwyty i klamry w urządzeniu lub poza nim jest zabronione.

Dźwigi

Personel podwykonawcy nie może używać jakichkolwiek dźwigów, wyciągarek lub zasilanych urządzeń podnoszących przed uzyskaniem zgody ze strony koordynatora projektu.

Podwykonawcy używają i konserwują dźwigi i sprzęt podnoszący zgodnie ze specyfikacjami i ograniczeniami nałożonymi przez producenta.

Operator musi dysponować odpowiednim certyfikatem, by obsługiwać dźwigi.

Koordynator projektu musi powiadomić dział BHP i Ochrony Środowiska i koordynatora projektu o operacji podnoszenia.

Wchodzenie na haki dźwigów i kule wyburzeniowe jest zabronione.

Każde ucho na haku dźwigu musi być wyposażone w zatrask zabezpieczający.

Wysięgniki muszą być całkowicie rozłożone, a podpory opuszczone podczas podnoszenia.

Podwykonawcy dostarczają udokumentowany plan podnoszenia dla krytycznych operacji podnoszenia (podnoszenie nad wyposażeniem operacyjnym, podnoszenie powyżej 10 ton itd.) koordynatorowi projektu.

Elementy dźwigu używane do pracy na wysokości muszą mieć odpowiednie parametry dla ładunku. Nie wolno używać samodzielnie skonstruowanych urządzeń/elementów podnoszących.

Dźwigów i żurawi nie wolno tankować podczas ich pracy.

Niebędące w użyciu dźwigi i żurawie muszą być prawidłowo zabezpieczone.

Na całym wyposażeniu stale muszą być umieszczone nominalne wartości udźwigu i zalecane prędkości robocze, jak również specjalne ostrzeżenia o niebezpieczeństwie lub instrukcje.

Dostępne obszary znajdujące się w obrębie promienia ruchu tylnej części obracającej się konstrukcji są odgradzane, aby uniknąć uderzenia lub zmiżdżenia pracownika.

Jeśli wysokość dźwigu przewyższa wysokość najwyższej konstrukcji w zakładzie, musi on zostać oflagowany i/lub wyposażony w światło ostrzegawcze.

Zawiesia

Zawiesia nie mogą być nadmiernie obciążane w stosunku do swoich możliwości nominalnych. Do zawiesi łańcuchowych są zamocowane zawieszki z informacjami o wyniku corocznej kontroli.

Wszystkie inne zawiesia poza zawiesiami z linki stalowej są oznakowywane zgodnie z ich nośnością.

Zawiesia są wykładane lub chronione przed ostrymi krawędziami ładunków i nie są wyciągane spod ładunku, kiedy ładunek spoczywa na zawieszku.

Każdego dnia przed użyciem zawieszki, wszystkie elementy mocujące i osprzęt są kontrolowane pod kątem uszkodzeń lub wad. Uszkodzone lub wadliwe zawieszki należy natychmiast oznakowywać „Nie używać” i usuwać z miejsca pracy.

Zawieszki z linki stalowej lub włókien syntetycznych są usuwane z miejsca pracy i niszczone kiedy są zużyte, uszkodzone lub ich oznakowania nośności są nieczytelne.

Wciągarki łańcuchowe i przyciągarki

Na zwisających hakach i hakach ładunkowych należy montować funkcjonujące zatraski zabezpieczające.

Łańcuchy, kable i haki są w dobrym stanie fizycznym. Łańcuchy zwisające muszą mieć swobodę obrotu podczas podnoszenia lub pociągania ładunku.

Łańcuchy i kable do załadunku nie mogą być używane, jako zawieszki.

Możliwości wyciągarek łańcuchowych i przyciągarek są adekwatne do podnoszonego lub pociąganego ładunku. Na dźwigniach przyciągarek nie wolno używać żadnych elementów, których zadaniem jest ułatwianie pracy.

Wyciągarki łańcuchowe i przyciągarki są corocznie kontrolowane, a data ostatniej kontroli zawsze musi być widoczna na wyposażeniu.

14. Substancje chemiczne

Pracownicy wykonujący prace, które wymagają wykorzystania środków chemicznych muszą odbyć szkolenie z karty charakterystyki wykorzystywanej substancji oraz stosować uwzględnione w kartach środki ochrony indywidualnej.

Karty charakterystyki (SDS) muszą być dostępne w miejscu pracy w przypadku materiałów dostarczanych i używanych przez podwykonawcę.

Koordinator projektu informuje o zagrożeniach w miejscu pracy i zapewnia podwykonawcom dostęp do SDS dla materiałów obecnych w zakładzie.

Wszystkie użyte przez podwykonawcę chemikalia (w tym paliwa, farby, powłoki, chłodziwa, środki czyszczące, materiały do podłóg itd.) muszą najpierw uzyskać zgodę za strony działu BHP i Ochrony Środowiska.

Chemikalia muszą być odpowiednio znakowane i segregowane w celu uniknięcia powstawania niebezpiecznych mieszanek.

Do przechowywania łatwopalnych cieczy muszą być używane metalowe pojemniki z samozamykającymi się wieczkami.

Ciecze łatwopalne i palne nie mogą być używane ani przechowywane w pobliżu otwartych płomieni i źródeł zapłonu.

Po zakończeniu prac wszystkie niewykorzystane materiały zostają usunięte z zakładu.

Przechowywanie i przenoszenie cieczy łatwopalnych musi w razie konieczności wiązać się z odpowiednim uziemieniem i mocowaniem. Ciecze łatwopalne stosowane na stanowisku pracy nie mogą przekraczać ilości dziennego zapotrzebowania. Większe ilości przechowywać należy w szafach przeznaczonych do magazynowania cieczy palnych.

Punkty przemycania oczu znajdują się w różnych miejscach na terenie zakładu. Koordinator Projektu przedstawi pracownikom lokalizację takich miejsc oraz udostępnia je kontrahentom.

15. Inne prace

Wszystkie prace remontowe, wykopowe, rozbiórkowe oraz inne nie uwzględnione w tej Księdze BHP dla kontrahentów muszą być uzgadniane i konsultowane z koordynatorem projektu oraz działem BHP i Ochrony Środowiska. Musi zostać na nie wykonany plan z poszczególnymi etapami prac oraz osobami odpowiedzialnymi na ich wykonanie. Prace te należy wykonywać zgodnie z przepisami polskiego prawa, a wszelkie dodatkowe wymagania zostaną przekazane Kontrahentom przez Koordynatora po stronie firmy oraz przez służbę BHP.

16. Awarie, wypadki, zdarzenia

Pożary

Nie wolno blokować wyjść ewakuacyjnych.

Przez cały czas należy zapewniać dostęp do wyjść ewakuacyjnych, wyposażenia przeciwpożarowego, elementów wykrywających pożary oraz sterujących systemem przeciwpożarowym.

Podwykonawca zapoznaje swoich pracowników z używaną w zakładzie metodą zgłaszania pożaru, postępowania na wypadek pożaru, zasadą prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych.

Podczas podejmowania próby gaszenia pożaru należy odpowiednio dobrać środek gaśniczy oraz działania prowadzić w sposób możliwie bezpieczny, z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej.

W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego należy niezwłocznie przerwać pracę, a następnie postępować zgodnie z poleceniami koordynatorów ewakuacji, w razie konieczności opuścić obiekt i udać się w miejsce zbiórki do ewakuacji.

Prace pożarowo niebezpieczne wykonuje się po uzyskaniu pisemnego zezwolenia oraz po zapewnieniu wymaganych środków ostrożności.

Wszelkie prace związane ze zmianami w systemach przeciwpożarowych wymagają uzgodnienia ze specjalistą ds. pożarnictwa oraz kierownikiem działu BHP i Ochrony Środowiska przed ich rozpoczęciem.

Ewakuacja

Drogi ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne zostały oznaczone za pomocą znaków ściennych. Należy bezwzględnie przestrzegać wyznaczonych kierunków ewakuacji oraz wszystkich poleceń.

Wychodzić należy szybko, ale spokojnie. Koordynator projektu sprawdzi drogi ewakuacji, obszary zbiórki i przeliczy osoby na miejscu zbiórki

Zdarzenia wypadkowe

W przypadku obrażeń ciała, chorób oraz wszystkich zdarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych, należy zgłaszać je koordynatorowi projektu oraz działowi BHP i Ochrony Środowiska.

Należy korzystać z apteczek pierwszej pomocy znajdujących się na terenie zakładu oraz z defibrylatorów AED znajdujących się przy wejściu do każdego budynku.

W pierwszej kolejności zawsze dbamy o własne bezpieczeństwo, jeżeli nic nam nie zagraża to przystępujemy do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

Po każdym zdarzeniu przeprowadzone jest postępowanie, raport z oceną podstawowej przyczyny i działaniami naprawczymi przekazywany jest koordynatorowi projektu w celu przekazania do wglądu firmie zewnętrznej.

Wszelkie niebezpieczne warunki i działania należy zgłaszać koordynatorowi projektu lub do działu BHP i Ochrony Środowiska firmy w celu ich natychmiastowego skorygowania.

Przy wszystkich wypadkach należy każdorazowo (jeżeli pozwala na to sytuacja):

- Zabezpieczyć obszar.
- Wykonać obchód miejsca incydentu.
- W razie konieczności przesłuchać świadków.
- Zrobić zdjęcia.
- Przy pomocy Działu BHP oraz koordynatora kontraktu/projektu wykonać raport zdarzenia dla wszystkich incydentów zakończonych udokumentowanymi obrażeniami ciała, uwolnieniem substancji do środowiska uznanych za niebezpieczne przez dział BHP i Ochrony Środowiska oraz znacznymi uszkodzeniami własności.

Wycieki

Nie wolno usuwać chemikaliów przez wyrzucanie ich na ziemię lub do kanałów ściekowych lub burzowych.

Wszystkie wycieki, włącznie z tymi, które mają miejsce na zewnątrz budynków, należy bezzwłocznie zgłaszać Koordynatorowi Projektu oraz do działu BHP i Ochrony Środowiska przekazując następujące informacje:

- Charakter zagrożenia (obrażenia ciała, wyciek, pożar).
- Lokalizację.
- Swoje nazwisko i nazwę firmy, dla której się pracuje.
- Identyfikację wyciekającego/uwolnionego materiału.
- Ilość wyciekającego/uwolnionego materiału.
- Godzinę wycieku.

Podwykonawcy są odpowiedzialni za wszystkie wycieki wynikające z ich prac wykonywanych na terenie firmy. Jeżeli podwykonawcy nic nie zagraża powinien on zająć się niezwłocznym usunięciem wycieku, w tym celu podwykonawca może użyć mat, węży sorpcyjnych oraz sorbentów znajdujących się na terenie firmy.

Jeśli firma uzna, że oczyszczenie wycieku wykracza poza możliwości podwykonawcy lub podwykonawca nie oczyści odpowiednio miejsca wycieku, firma skorzysta z własnego personelu lub zatrudni odpowiednich specjalistów.

We wszystkich przypadkach podwykonawca będzie ponosił wszelkie koszty takiej operacji. Koszty te mogą obejmować usuwanie skażonych materiałów, jak również przywrócenie miejsca wycieku do poprzedniego stanu.

17.Odpady

Odpady (stałe oraz ciekłe) wytworzone przez podwykonawcę na terenie zakładu są własnością podwykonawcy. Obowiązek przekazania odpadów firmie zajmującej się utylizacją odpadów spoczywa na podwykonawcy. W wyjątkowych sytuacjach przekazanie odpadów do utylizacji może być wykonane przez firmę natomiast jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody działu BHP i Ochrony Środowiska.

- Podwykonawcy muszą uzyskać zgodę działu BHP i Ochrony Środowiska w firmie na procesy generujące jakiegokolwiek odpady, wodę ściekową czy emisje do powietrza.
- Materiały odpadowe muszą być kategoryzowane, jako niebezpieczne i/lub bezpieczne przy pomocy działu BHP i Ochrony Środowiska i/lub koordynatora projektu oraz umieszczane w odpowiednich pojemnikach.
- Podwykonawcy zapewniają dostępność kontenerów do usuwania odpadów.

Kontenerów na śmieci nie wolno przechowywać nad kanałami burzowymi.

Kontenery na śmieci muszą mieć nieprzepuszczalną pokrywę lub przez cały czas znajdować się pod dachem w celu uniknięcia przedostania się wody deszczowej.

Kontenery muszą zostać oznakowane pod kątem materiałów, które mogą być w nich przechowywane wraz z nazwą podwykonawcy będącego ich posiadaczem.

Jeśli pokrywa kontenera zostanie uszkodzona, należy ją bezzwłocznie wymienić.

Kontenery muszą być strukturalnie nienaruszone (brak dziur, poważnych wgłębień itd.).

Wszystkie zużyte lub niewykorzystane chemikalia muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

Zlewy w toaletach oraz odpływy nie mogą być używane do wylewania jakichkolwiek materiałów.

Celowe i/lub nieupoważnione wyrzucanie odpadów do środowiska naturalnego jest zabronione.

18. Upomnienia

Każdy współpracownik firmy ma prawo przerwać pracę podwykonawcy w przypadku poważnego naruszenia zasad BHP i Ochrony Środowiska. Współpracownik firmy, który zatrzyma pracę podwykonawcy, musi natychmiast powiadomić o tym fakcie koordynatora projektu oraz dział BHP i Ochrony Środowiska. Kary za naruszenia mogą być przydzielane przez dział BHP i Ochrony Środowiska oraz kierowników, dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wszyscy pozostali pracownicy mogą wnioskować o karę dla podwykonawcy w dziale BHP i Ochrony Środowiska lub u osób mogących taką karę przydzielić.

W przypadku ponownego stwierdzenia przez firmę nieprawidłowości, o których mowa w pkt. 20 poniżej, karę za każdy ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie o 50% kary nałożonej ostatnio za takie samo naruszenie.

Firma zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

W przypadku niestosowania się kontrahenta do wytycznych określonych w niniejszym dokumencie. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia pracowników kontrahenta z terenu zakładu w trybie natychmiastowym.

Firma zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia specyficznych zagrożeń wymagających zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych. Wymagania co do ich przestrzegania będą skutecznie wyłącznie wtedy, gdy firma dostarczy je kontrahentowi w formie

pisemnej nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem takich robót lub prawdopodobieństwem wystąpienia takich zagrożeń.

19. Taryfikator kar

Rodzaj naruszenia	Wysokość kary za każde stwierdzone naruszenie
Każdy stwierdzony przypadek naruszenia zasad BHP wynikających z przepisów prawa i/lub wewnętrznych procedur oraz instrukcji Zakładu.	1000 zł

20. Dane osobowe

W ramach współpracy Stron będą gromadzone i przetwarzane dane osobowe każdej ze Stron przez niezależnych administratorów danych do celów realizacji kontraktów i zarządzania nimi, a także zgodności z Przepisami o ochronie danych osobowych. Jeśli jedna ze Stron przekazuje drugiej Stronie jakiegokolwiek dane osobowe w takim celu, musi upewnić się, że ma do tego prawo, w tym uzyskać zgodę i w razie potrzeby powiadomić osoby, których dane osobowe przekazała drugiej Stronie. Strony zobowiązują się do niesprzedawania i niewymieniania w zamian za jakiegokolwiek korzyści danych osobowych przetwarzanych zarówno w trakcie współpracy Stron, jak również w późniejszym terminie.

Firma może udostępniać dane osobowe swoim usługodawcom, a także przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych i dostępnych na całym świecie dla podmiotów firmy KGS i ich usługodawców, ale wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Ochrona danych osobowych ma istotne znaczenie dla firmy KGS Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Niniejsza Klauzula o ochronie danych osobowych będzie obowiązywać po zakończeniu współpracy Stron.

Poświadczenie zapoznania z dokumentem

Nazwa firmy	
Zakres prac	
Koordinator prac	
Data	

Zapoznała się z dokumentem KGS Manufacturing Poland Sp. z o. o. Księgą BHP dla kontrahentów i zobowiązuje się do przestrzegania jej zasad dotyczących bezpiecznego wykonywania prac na terenie zakładu.

.....
Podpis osoby reprezentującej firmę